



SWK6

Guida per la manutenzione
e garanzia


DICKSON[®]
solar fabrics

> PRESENTAZIONE DEL TESSUTO

SWK6 è un tessuto microperforato che permette di ottenere un comfort termico, visivo e acustico ottimale.

Adatto per utilizzi indoor e outdoor, e dotato di un'eccezionale resistenza agli strappi, SWK6 può essere utilizzato per varie applicazioni, sia nelle protezioni solari che nelle soluzioni acustiche.

SWK6 può anche essere stampato, per ogni progetto di personalizzazione.

> CONSIGLI DI UTILIZZAZIONE

SWK6 possiede tutte le caratteristiche indispensabili per un'utilizzazione "outdoor" e "indoor". Rispettando le seguenti indicazioni, dovreste quindi poter evitare qualsiasi inconveniente:

- **Utilizzazione nelle protezioni solari esterne**

- Al ricevimento del prodotto, verificate che SWK6 sia ben teso, per evitare ogni punto di contatto con gli elementi della struttura che accolgono il tessuto. In questo modo, eviterete che SWK6 si deteriori prima del tempo e impedirete la formazione di pozze d'acqua in caso di pioggia.



- > In caso di pioggia, il sistema potrà essere utilizzato, ma dovrete evitare di riavvolgerlo ancora umido e tenerlo chiuso per un lungo periodo. Se per qualsiasi ragione foste costretti a riavvolgere la tenda ancora umida, riapritela se possibile entro 48 ore, per permettere al tessuto di asciugarsi.
- > In caso di vento, rispettate le classi di resistenza al vento indicate da chi realizza il prodotto finito.
- > Evitate di cucinare sotto la tenda; le emanazioni grasse potrebbero progressivamente depositarsi sulla superficie del tessuto e provocare col tempo l'apparizione di depositi di sporco o di muffe.
- > Durante l'utilizzazione, il tessuto SWK6 può distendersi o affossarsi leggermente; in questo caso, una verifica della tensione effettuata da uno specialista permetterà di ritrovare una planarità soddisfacente.
- > Pensate a esaminare di tanto in tanto la qualità dell'avvolgimento e verificate che si effettui sempre correttamente. In questo modo limiterete l'apparizione di crepe o pieghe sul tessuto. Sappiate tuttavia che queste imperfezioni visive non influenzano in alcun modo la funzione essenziale del tessuto: la protezione solare.

- **Utilizzazione in soluzioni acustiche**

- > SWK6 è conforme alle esigenze descritte nella norma EN14716; soddisfa quindi i requisiti di tale norma in materia di ritardo alla fiamma, stabilità dimensionale al calore e all'umidità, e blocco della proliferazione dei funghi.
- > Verificate che l'ambiente di SWK6 (persone, mobili) non entri in contatto accidentale e/o permanente con il tessuto, deformandolo progressivamente; in ogni caso, evitate di appoggiarvi al tessuto.

MANUTENZIONE CORRENTE

SWK6 è stato progettato per resistere alle intemperie e alle aggressioni climatiche. Per fare in modo che SWK6 resti sempre efficace, è essenziale pulire regolarmente il tessuto.

- **Utilizzazione nelle protezioni solari esterne**

- > È necessario effettuare un controllo visuale del tessuto una volta l'anno, per verificare i punti seguenti:
 - Assenza di tagli o strappi sui bordi della tela, all'interno della tela, al livello delle saldature e cuciture
 - Assenza di spessi depositi di sporco di origine vegetale o animale
- > La pulizia della tela dovrà essere effettuata una volta l'anno, rispettando le istruzioni seguenti:
 - Svolgere completamente il tessuto SWK6
 - Eliminare la polvere dal tessuto con una spazzola morbida o con

un'aspirapolvere.

- Lavare il tessuto con una soluzione di acqua e sapone (in media 10% per litro d'acqua) a una temperatura di 20°C.
- Sciacquare con acqua corrente
- Rinnovare l'operazione se necessario
- Lasciare asciugare all'aria aperta
- Avvolgere SWK6 solo quando il tessuto è asciutto

● Utilizzazione in soluzioni acustiche

- > Un semplice passaggio regolare (ad esempio trimestrale) di un aspiratore a bassa potenza permetterà di evitare l'accumulo di polvere
- > Una pulizia più approfondita, se necessaria, e in funzione dell'ambiente del tessuto, può essere realizzata 1 volta l'anno :
 - Lavare il tessuto con una soluzione di acqua e sapone (in media 10% per litro d'acqua) a una temperatura di 20°C
 - Sciacquare con acqua corrente
 - Rinnovare l'operazione se necessario
 - Lasciar asciugare

> ELIMINAZIONE DELLE MACCHIE

Alcune macchie possono essere molto difficili da eliminare; in questi casi, potrete ricorrere ad un prodotto specifico come TEX'AKTIV CLEAN raccomandato da DICKSON CONSTANT, facendo attenzione a sciacquare bene il tessuto dopo l'utilizzo.

> SOSTANZE VIETATE

Tipo di pulizia	Prodotti chimici organici	Prodotti chimici inorganici
Polveri abrasive	Acetone – benzina - benzene	Ammoniaca – acido nitrico
Paste abrasive	Toluene – Tricloroetilene	Candeggina – acido acetico
Liquidi abrasivi	Tetracloroetene	Acido solforico
Spugne abrasive	Kerosene – essenza di trementina	Soda – soda caustica
Vapore pressurizzato	Gasolio domestico e altre sostanze	Acido cloridrico

GARANZIA CONVENZIONALE

DICKSON CONSTANT offre una garanzia limitata di 5 anni sui tessuti SUNWORKER, valida a partire dalla data d'acquisto della tenda da sole e alle condizioni riportate di seguito:

DICKSON CONSTANT GARANTISCE:

- Una resistenza alla rottura pari almeno a 100 daN/5cm sull'ordito e a 60 daN/5 cm sulla trama, in conformità con la norma EN 13561 in vigore
- Una certificazione ignifuga, a seconda delle gamme: M1 o M2 - NF 92503 / B1: DIN 4102 / C1: UNI 9176 / Classe 1: UNE-EN 13773:2003 / Euroclass Bs2d0 (EN 13501-1) (certificati di non infiammabilità disponibili)
- Una resistenza minima agli UV di 4/5 (1.000 ore) , classe 3 o 4 a seconda dei colori e secondo la norma EN 13561
- Sostituzione del metraggio difettoso, ad esclusione di ogni altro rimborso spese e di qualsiasi altro risarcimento.

La garanzia copre esclusivamente le tele soggette a pulizia regolare, in condizioni normali di utilizzo e ambientali.

Ogni reclamo dovrà essere presentato nei dieci giorni successivi alla constatazione del difetto e dovrà essere inviato al punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno, accompagnata dalla fattura di acquisto.

Il tessuto sarà tenuto a disposizione dei periti di DICKSON CONSTANT o della sua compagnia di assicurazione. La sostituzione o il rimborso del tessuto difettoso non comporteranno un prolungamento della garanzia.

LA GARANZIA NON COPRE:

- Le parti della tenda da sole non realizzate con il tessuto commercializzato da Dickson Constant
- Le imperfezioni come striature, fori otturati, incurvature, se comprese nelle soglie di tolleranza indicate nelle nostre schede tecniche (si veda il bollettino tecnico da cui sono accompagnate)
- I difetti dovuti all'invecchiamento e alla normale usura del tessuto, così come descritti nella norma EN 13561
- Le conseguenze derivanti da condizioni di installazione, da un ambiente o da un'utilizzazione che non corrispondano alle normali condizioni di utilizzo, agli usi della professione, alle norme prescritte da DICKSON CONSTANT o alla destinazione del tessuto.
- La riparazione dei danni o difetti del tessuto derivanti da incidenti o da negligenze non imputabili a DICKSON CONSTANT o risultanti da casi di forza maggiore.

SONO SEGNATAMENTE ED ESPRESSAMENTE ESCLUSI TUTTI I DETERIORAMENTI DOVUTI:

- A un'errata manutenzione o all'utilizzo di prodotti o utensili inappropriati: non devono essere utilizzati detersivi, prodotti chimici, solventi, spatole o altri utensili che rischiano di deteriorare la superficie
- A impatti di fulmini o condizioni climatiche insolite
- All'inquinamento atmosferico o fitosanitario (alghe, muschio...)
- Alle deiezioni animali
- A difetti di montaggio, errori di manovra dell'utilizzatore, schizzi di prodotti vari, aggancio di oggetti sul tessuto, caduta di oggetti, urti, incidenti alla viabilità, vandalismo, bruciature di sigarette o di altro tipo, incendi

Il beneficio della presente garanzia convenzionale non costituisce un ostacolo all'esercizio della garanzia legale.

DICKSON CONSTANT SAS – 381 347 970 RCS Lille Métropole
www.dickson-constant.com

